Aufbau- und Verwendungsanleitung

Einbau nur vom Personal des geschulten Dachhandwerks



Schneefanghalterung SnapHolder

zum Einhängen für Ton- und Betonpfannendächer

Halterungen in den Ausführungen für:

TopBoard / StandardBoard

Best.-Nr.: 185 ...



Der Abstand zwischen den Halterungen darf maximal 60 cm betragen.

Bei Schneelast nach Schneelastzone 3 muss der Abstand auf 40 cm verkürzt werden.

DoublePipe

Best.-Nr.: 275 ...



Der Abstand zwischen den Halterungen darf maximal 90 cm betragen.

Bei Schneelast nach Schneelastzone 3 muss der Abstand auf 60 cm verkürzt werden.

ALU-NATUR



00 Ohne Farbe

STANDARD

Einbauvoraussetzungen:

- Die Tragfähigkeit der Dachunterkonstruktion ist bauseits zu überprüfen.
- Die Befestigung der Schneefanghalter muss immer im Wasserlauf erfolgen.

Abb.1

1 Arbeitsschritt Abb.1

 Aluminium-Halterung auf der jeweiligen Dachpfanne anhalten.
Dabei muss der Fuß der Halterung immer im Wasserlauf der unteren Dachlatte liegen. Die Kopf- und Fußverfalzung ist auszuschneiden.







03 Anthrazit



04 Ziegel-Kupferrot

SONDER



2 Arbeitsschritt Abb.2

 - Durch drei Anschraubpunkte unter der Halterung (hier ist das Edelstahleinhängeband mit der Alu-Halterung verschraubt) muss der entsprechende Abstand für die Ziegellänge eingestellt werden (einstellbar für 410 - 470 mm Ziegellänge).



05 Schwarz



11 Kupfer



12 Kastanienbraun



3 Arbeitsschritt Abb.3

- Die Verstell- bzw. Befestigungsschraube am oberen Einhängeband lösen.
- Das Edelstahleinhängeband in die Dachlattung einhängen.
- Das Edelstahleinhängeband mit Daumen und Zeigefinger fest zusammendrücken und die Halterung an die gewünschte Dachlattenstärke anpassen (min. Lattung 3 x 5 cm).
- Befestigungsschraube fest anziehen und die Halterung ist fixiert.

Wichtig:

Bei der Montage der Schneefanghalterungen muss die jeweilige Schneelast nach Schneelastzone (BRD 1-3) nach DIN 1055-5 berücksichigt werden. Die angegebenen maximalen Abstände der einzelnen Schneefanghalterungen sind einzuhalten. In sehr schneereichen Gebieten sind diese sicherheitshalber zu verkürzen und durch zusätzliche Schneefangsysteme oder Schneestopper zu sichern.

RAL

99 (Farbnr. hinzufügen)

J. Heuel und Söhne GmbH

Tel.: +49 (0) 29 35 / 96 66-0 Fax: +49 (0) 29 35 / 96 66-60 Internet: www.heuel.de E-Mail: info@heuel.de